FONCTIONNEMENT

DÉMARRAGE DU LACIE 5BIG THUNDERBOLT 2

Attention : n'utilisez pas le LaCie 5big tant que la température ambiante ne se situe pas dans la plage de température spécifiée (voir la section Présentation du système). Si les disques durs ont été récemment installés, veillez à ce qu'ils disposent d'assez de temps pour s'acclimater avant de les allumer.

Le LaCie 5big est prêt à l'emploi :

- s'il est connecté à un ordinateur qui prend en charge la technologie Thunderbolt de première génération ou Thunderbolt 2 ;
- s'il est branché à une prise électrique.

Pour préparer le périphérique, vérifiez ce qui suit :

- Tous les tiroirs des disques durs sont correctement installés dans leur baie.
- Le bloc d'alimentation est branché sur une prise électrique compatible.
- Si le LaCie 5big est en mode repos ou éteint, appuyez un court instant sur le bouton d'alimentation lumineux. Référez-vous aux explications ci-dessous afin de connaître la marche à suivre pour un appui court et un appui long.



Lorsque les disques démarrent, les voyants se mettent à clignoter en bleu. Vous pouvez commencer à utiliser le périphérique de stockage lorsque tous les voyants passent au bleu fixe.

MISE HORS TENSION DES DISQUES DURS LACIE 5BIG : MODE REPOS

1. Vérifiez que le LaCie 5big n'est pas utilisé et qu'aucun transfert n'est en cours.
2. Éjectez les volumes du LaCie 5big de votre ordinateur.
3. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Référez-vous aux explications ci-dessous afin de connaître la marche à suivre pour un appui court et un appui long.
4. Le voyant d'activité se met à clignoter lentement au moment où les voyants des disques s'éteignent.

Vous pouvez monter en série des périphériques dotés de la technologie Thunderbolt de première génération ou Thunderbolt 2 lorsque le LaCie 5big est en mode repos.

MISE HORS TENSION DU BOÎTIER LACIE 5BIG

1. Vérifiez que le LaCie 5big n'est pas utilisé et qu'aucun transfert n'est en cours.
2. Éjectez les volumes du LaCie 5big de votre ordinateur.
3. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Référez-vous aux explications ci-dessous afin de connaître la marche à suivre pour un appui court et un appui long. Le voyant d'activité se met à clignoter lentement au moment où les voyants des disques s'éteignent.
4. Vous pouvez maintenant débrancher les câbles d'alimentation et/ou Thunderbolt du périphérique en toute sécurité.

Information importante : LaCie déconseille d'appuyer longuement sur le bouton pour mettre le boîtier hors tension. Référez-vous à la remarque ci-dessous afin de connaître la marche à suivre pour un appui long.

Appui court

Information importante : éjectez systématiquement les volumes du LaCie 5big de votre ordinateur avant d'appuyer brièvement sur le bouton.

Pour un appui court, il convient d'appuyer manuellement sur le bouton d'alimentation lumineux pendant moins d'une seconde. Lorsque le produit est en cours de fonctionnement, appuyez un court instant sur le bouton d'alimentation pour arrêter les disques durs du boîtier. Les ports Thunderbolt 2 restent actifs et permettent un montage en série. Il s'agit du mode repos. Exemple : lorsque vous appuyez un court instant sur le bouton d'alimentation, l'écran monté en série avec le LaCie 5big reste accessible depuis l'ordinateur.

Appui court et synchronisation RAID

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation lors de la synchronisation RAID pour arrêter les disques durs. La synchronisation RAID se poursuivra au prochain démarrage des disques durs à l'issue d'un appui court.

Appui long

Pour un appui long, il convient d'appuyer manuellement sur le bouton d'alimentation pendant plus de quatre secondes. Lorsque le produit est en cours de fonctionnement, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour mettre le LaCie 5big hors tension et le forcer à s'éteindre immédiatement. Il n'est pas recommandé d'appuyer longuement sur le bouton, vous risqueriez de perdre des données.

Retrait du câble Thunderbolt en cours de fonctionnement

Il est fortement recommandé aux utilisateurs de ne pas toucher au câble Thunderbolt reliant l'ordinateur et le LaCie 5big en cours d'utilisation. Le retrait du câble en cours de fonctionnement peut avoir de graves conséquences et provoquer, notamment, la perte de données. Si vous retirez le câble en cours de synchronisation RAID, le processus de synchronisation se poursuit, mais vous perdez la connexion avec l'ordinateur et vos données.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX ET GESTION THERMIQUE

Afin de limiter le niveau sonore en cours de fonctionnement, le LaCie 5big Thunderbolt 2 est équipé d'un ventilateur de refroidissement Noctua® destiné à dissiper la chaleur au niveau des composants internes. Extrêmement silencieux, le ventilateur de refroidissement Noctua est thermo-régulé, ce qui garantit une gestion optimale de la chaleur en adaptant sa vitesse de rotation à l'environnement. De plus, le boîtier en métal du LaCie 5big évacue la chaleur des disques durs, ce qui permet de les sécuriser et de prolonger leur durée de vie. Du fait du mode de conception LaCie unique qui permet d'évacuer la chaleur des disques durs internes, le boîtier externe reste chaud au toucher après une longue période d'utilisation.

Information importante : le LaCie 5big est équipé d'un large système d'évacuation à l'arrière, ce qui garantit une parfaite circulation de l'air. Veillez à ne pas obstruer ce système d'évacuation afin d'assurer la circulation d'un flux d'air naturel dans le boîtier.

POSITIONNEMENT ET EMPILAGE

Veillez à toujours placer le LaCie 5big sur une surface plane et lisse conçue pour supporter la chaleur et le flux d'air associés à un boîtier de disque dur professionnel. Afin de garantir une parfaite dissipation de la chaleur, le LaCie 5big est conçu pour reposer sur le support en caoutchouc situé au fond du boîtier. NE PAS entreposer le boîtier sur le côté lorsqu'il est sous tension.

Si vous utilisez plusieurs boîtiers, vous pouvez empiler un boîtier LaCie 5big Thunderbolt 2 sur un autre. Toutefois, au vu du poids et pour garantir l'équilibre du LaCie 5big Thunderbolt 2, il est déconseillé d'empiler plus de deux boîtiers. Dans le cas contraire, le risque de chute des périphériques serait très important. NE PAS empiler d'autres disques durs, boîtiers ou équipements sur le LaCie 5big Thunderbolt 2.

La garantie de votre LaCie 5big Thunderbolt 2 sera annulée si vous :

- empilez plus de deux boîtiers LaCie 5big Thunderbolt 2 ;
- empilez d'autres disques durs, boîtiers ou équipements sur le LaCie 5big Thunderbolt 2.