CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Information importante : les réparations à effectuer soi-même/par l'utilisateur et qui ne sont pas décrites dans ce manuel annuleront la garantie.

MANIPULATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Pour un fonctionnement optimal, l'ensemble des pièces et des éléments du LaCie 5big Thunderbolt 2 doivent être en place. Afin de satisfaire aux exigences thermiques, d'émissions et de sécurité en vigueur, les couvercles doivent être laissés en place. Toutes les pièces doivent être installées conformément aux instructions (voir la section [Installation](#)).

Débranchez l'appareil si vous pensez qu'il est endommagé.

Le LaCie 5big Thunderbolt 2 contient une pièce permutable à chaud, à savoir le disque dur.

Le DAS peut rester sous tension lors du remplacement d'une pièce permutable à chaud. Pour tous les autres types d'opération d'entretien et de dépannage physique, mettez le système hors tension et débranchez l'alimentation du DAS. Seul un membre qualifié du service d'assistance technique est autorisé à effectuer des opérations de maintenance sur le DAS.

Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le avant de le déplacer.

Attention : si l'utilisation de cet équipement n'est pas conforme aux instructions de LaCie, le niveau de protection assuré peut être altéré.

SÉCURITÉ

Bloc d'alimentation

Le LaCie 5big Thunderbolt 2 doit être utilisé avec le bloc d'alimentation fourni. Plage de tension d'entrée d'un seul bloc d'alimentation : 100-240 V c.a., 50/60 Hz, 250 W.

Veillez à ce que les prises de courant soient situées près de l'équipement et facilement accessibles.

ENVIRONNEMENT

Les cordons d'alimentation doivent être correctement reliés à la terre. Vérifiez la mise à la terre du boîtier avant de le mettre sous tension.

Fournissez une source d'alimentation adaptée équipée d'une protection contre les surcharges électriques pour répondre aux exigences prévues dans les spécifications techniques.

N'utilisez jamais votre équipement près d'un point d'eau ou dans un endroit exposé à la pluie ou à l'humidité. Ne placez jamais sur le boîtier des objets contenant un liquide, qui risquerait, s'il était renversé, de pénétrer par les ouvertures du boîtier. Le respect de ces consignes permet de limiter les risques de choc électrique, de court-circuit, d'incendie ou de blessure.

Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique en cas de risque de foudre ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. En l'absence de telles précautions, le risque de choc électrique, de court-circuit ou d'incendie est accru.

Les surfaces chaudes (dissipateurs de chaleur) sont exposées en cas de dépose du couvercle supérieur du boîtier. Débranchez l'alimentation et attendez que le boîtier ait refroidi avant d'intervenir à l'intérieur du système.

Attention : n'essayez pas de dépanner le bloc d'alimentation, vous risqueriez d'être électrocuté. En cas de défaillance du bloc d'alimentation durant la période de garantie, retournez-le à LaCie.

Ventilateurs

AVERTISSEMENT : n'essayez pas d'ouvrir le capot pour voir ou diagnostiquer une panne à l'intérieur du ventilateur, en particulier si le boîtier est sous tension. Vous risqueriez :

- d'invalider la garantie de votre périphérique ;
- de vous blesser gravement au contact des pièces en mouvement.

POSITIONNEMENT ET EMPILAGE

Veillez à toujours placer le LaCie 5big Thunderbolt 2 sur une surface plane et lisse conçue pour supporter la chaleur et le flux d'air associés à un boîtier de disque dur professionnel. Afin de garantir une parfaite dissipation de la chaleur, le LaCie 5big Thunderbolt 2 est conçu pour reposer sur le support en caoutchouc situé au fond du boîtier. NE PAS entreposer le boîtier sur le côté lorsqu'il est sous tension.

Si vous utilisez plusieurs boîtiers, vous pouvez empiler un boîtier LaCie 5big Thunderbolt 2 sur un autre. Toutefois, au vu du poids et pour garantir l'équilibre du LaCie 5big Thunderbolt 2, il est déconseillé d'empiler plus de deux boîtiers. Dans le cas contraire, le risque de chute des périphériques serait très important. NE PAS empiler d'autres disques, boîtiers ou équipements sur le LaCie 5big Thunderbolt 2.

Information importante : la garantie de votre LaCie 5big Thunderbolt 2 sera annulée si vous :

- empilez plus de deux boîtiers LaCie 5big Thunderbolt 2 ;
- empilez d'autres disques, boîtiers ou équipements sur le LaCie 5big Thunderbolt 2.

CONSIGNES DE MANIPULATION DE L'ÉQUIPEMENT

Veillez à respecter toutes les précautions habituelles en matière de protection contre les décharges électrostatiques lorsque vous manipulez des disques durs LaCie 5big Thunderbolt 2. Évitez tout contact avec les composants du fond de panier, des modules, etc.

Les disques sont fragiles et doivent être manipulés avec précaution lors de leur retrait ou de leur remplacement.

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Toute perte, altération ou destruction des données lors de l'utilisation d'un disque LaCie ou d'un système de disques LaCie relève de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. La société LaCie ne sera en aucun cas tenue responsable de la récupération ou de la restauration de ces données. Pour éviter toute perte de données, LaCie vous recommande vivement de conserver DEUX copies de vos données : l'une sur votre disque DAS et l'autre sur l'un des supports suivants :

- solution de stockage à connexion directe (DAS)
- un deuxième DAS
- système de stockage amovible ou de supports d'archives

Information importante : 1 Go = 1 000 000 000 octets. 1 To = mille milliards d'octets. Après le formatage, la capacité de stockage réelle disponible dépend de l'environnement d'exploitation (généralement 10 à 15 % inférieure).