

SUR ALIMENTATION/VOYANT LED

SUR ALIMENTATION

Pour être alimenté, eSATA Hub Thunderbolt Series doit :

1. être connecté directement à un ordinateur Macintosh compatible avec la technologie Thunderbolt ;
2. être connecté à une source d'alimentation via le bloc d'alimentation fourni.

ÉTATS DU VOYANT

Comportement du voyant	État
	Le produit est en mode actif, fonctionne correctement et est en attente d'accès aux données.
	Le produit démarre. Le voyant devient bleu continu une fois que l'initialisation est terminée.
	Accès à un disque externe
Éteint	Le produit est : éteint ; non alimenté ; non connecté à un ordinateur Macintosh prenant en charge la technologie Thunderbolt ; ou présente un dysfonctionnement du système ou de la carte électronique. Si l'appareil est connecté à une alimentation et allumé, mais que le voyant reste éteint, contactez l' assistance technique LaCie .