

# COMPORTEMENT DU VOYANT DEL

Le voyant DEL avant indique l'état et l'activité du disque.

**Note technique :** même si vous avez désactivé le voyant DEL avant à l'aide de l'outil d'administration Tableau de bord ([Tableau de bord - Gestion économique](#)), les événements déclenchant un voyant rouge provoqueront toujours son activation.

Network Space 2

Couleur du voyant DEL	État
Éteint	Le périphérique est : éteint/en mode Veille prolongée ou le <b>Voyant d'état</b> a été désactivé dans l'outil d'administration Tableau de bord ( <a href="#">Tableau de bord - Gestion économique</a> )
Bleu : clignotement rapide .....	Apparaît pendant la mise en marche du périphérique et s'arrête lorsque les lecteurs sont complètement initialisés
Bleu : statique ————	Le périphérique est prêt
Bleu : clignotement ■ ■ ■ ■ ■	Lecteur en fonctionnement (lecture/écriture)
Rouge : clignotement ■ ■ ■ ■ ■	Alerte du périphérique (p. ex., avertissement de température)
Rouge : statique ————	Alerte de température (niveau critique) ; le périphérique va s'éteindre
Rouge/bleu : clignotement ■ ■ ■ ■ ■	Sauvegarde automatique en cours

Couleur du voyant DEL	État
Éteint	Le périphérique est : éteint/en mode Veille prolongée ou le <b>Voyant d'état</b> a été désactivé dans l'outil d'administration Tableau de bord ( <a href="#">Tableau de bord - Gestion économique</a> )
Bleu : clignotement rapide 	Apparaît pendant la mise en marche du périphérique ; s'arrête lorsque les lecteurs sont complètement initialisés
Bleu : statique 	Le périphérique est prêt
Bleu : clignotement 	Lecteur en fonctionnement (lecture/écriture) ou construction/récupération de la matrice RAID en cours
Rouge : clignotement 	Alerte du périphérique (p.ex., avertissement de température) ou dégradation de la matrice RAID
Rouge : statique 	Alerte de température (niveau critique ; le produit va s'éteindre) ou matrice RAID endommagée
Rouge/bleu : clignotement 	Sauvegarde automatique en cours