

INTRODUCTION

Bienvenue dans le manuel d'utilisation du LaCie Rugged RAID. Votre Rugged RAID présente deux interfaces : la technologie Thunderbolt et un port USB 3.0 SuperSpeed. Ces deux connexions vous permettent de copier de grandes quantités de données à des vitesses élevées de transfert. Puisqu'il est alimenté par un bus, le câble de la technologie Thunderbolt vous offre de la mobilité tandis que le port USB 3.0 est rétrocompatible pour une connectivité universelle avec les périphériques USB 2.0.



Avec des options pour RAID 0 ou RAID 1, le Rugged RAID est idéal pour les vidéastes, les photographes et les utilisateurs de quantités importantes de données qui demandent une performance ou une protection extraordinaires au bureau et sur le terrain.

Ce manuel vous guidera dans le processus de connexion de votre produit LaCie. Si vous avez des questions, veuillez consulter la page [Assistance](#).

CONTENU DE LA BOÎTE

- LaCie Rugged RAID avec câble Thunderbolt intégré
- Câble USB 3.0 (compatible USB 2.0)
- Capot amovible et élément de rechange
- Alimentation (voir remarque ci-dessous)
- Guide d'installation rapide
- Suite logicielle complète

Information importante : conservez votre emballage. Si vous devez un jour renvoyer le disque pour le faire réparer ou réviser, vous aurez besoin de son emballage d'origine.

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Ports

Vous pouvez raccorder votre appareil LaCie à un ordinateur équipé d'un port Thunderbolt, USB 2.0 ou 3.0.

Système d'exploitation

Thunderbolt

- macOS® 10.9 ou version ultérieure
- Windows® 7 ou version ultérieure

USB 3.0

- macOS® 10.9 ou version ultérieure
- Windows® 7 ou version ultérieure

Espace disque minimal disponible

- 600 Mo recommandés

Remarques sur la technologie USB 3.0 :

Votre PC ou votre Mac doit être équipé d'un port USB 3.0 pour bénéficier d'un taux de transfert USB 3.0.

Le câble d'alimentation doit être connecté à une prise en fonctionnement lorsque vous utilisez le port USB 3.0.

Suite logicielle

La suite logicielle fournie pour le LaCie Rugged RAID est pré-installée sur le disque dur. La suite d'utilitaires gratuits inclut :

- LaCie Setup Assistant (formatage facile et création de partitions à utiliser sur Mac®, PC ou les deux)
- LaCie Private-Public (protection par mot de passe avec un cryptage logiciel AES 256 bits)
- LaCie Backup Assistant (PC/Mac)
- LaCie Desktop Manager (surveillance de l'état général des disques durs et configuration des alertes par e-mail)

Vous pouvez également vous procurer le logiciel sur [Support de LaCie](#).

INDICE DE PROTECTION

L'indice de protection est une norme permettant de définir les types de protection dont bénéficient l'équipement et les périphériques. Les utilisateurs doivent regarder le code à deux chiffres de l'indice de protection pour connaître les conditions auxquelles le périphérique peut résister. Les deux chiffres sont indépendants et chaque numéro représente un niveau différent de protection.

Votre LaCie Rugged RAID a un indice de protection de 54.

- 5 : Protection contre l'entrée de poussière dans le mécanisme interne du périphérique.
- 4 : Protection contre les projections d'eau sous n'importe quel angle.

Le LaCie Rugged RAID est également protégé contre les chutes d'une hauteur de 1,5 mètres/5 pieds (s'il est éteint).

Information importante concernant l'indice de protection 54 et le capot amovible : l'indice de protection 54 du LaCie Rugged RAID est valable lorsque le capot est solidement fixé au périphérique. Vous pouvez fixer le capot lorsque vous utilisez le câble Thunderbolt intégré. Cependant, le capot ne peut pas être fixé lorsque vous utilisez le port USB 3.0.