


A MEGHAJTÓ LEVÁLASZTÁSA

Az USB, FireWire és eSATA külső eszközök „plug & play” („dugd be és használd”) kapcsolattal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy az Ön LaCie tárolója csatlakoztatható és leválasztható, miközben a számítógép üzemel. A meghibásodás elkerülése érdekében azonban fontos, hogy kövesse az alábbi lépéseket az eszköz leválasztásakor.

MAC FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Húzza át a tároló eszköz ikonját a Lomtárba. (Az ikon alatt látható egy általános USB eszköz ikonja. A LaCie tároló lehet, hogy egy olyan ikon formájában jelenik meg, amely úgy néz ki mint az eszköz maga.)



Ha az ikon eltűnik az asztalról, a tároló eszközt el lehet távolítani.

WINDOWS 7 ÉS WINDOWS 8 FELHASZNÁLÓK

A tálcán (képernyője jobb alsó sarkában) kattintson a dugaszoló ikonra (egy kis zöld kör belsejében egy fehér pipa).



Ekkor egy üzenet jelenik meg, amely részletezi az eszközöket, melyek biztonságosan eltávolíthatók.

Kattintson a **Kiadás** szóra a kívánt készülék leválasztására. Egy üzenet jelenik meg, amely arról értesíti, hogy az eszköz biztonságosan eltávolítható.

