

# INTRODUZIONE

Benvenuti nel Manuale utente di laCie Rugged Mini. L'unità disco più portatile tra la gamma di unità "fuoristrada" prodotte da LaCie. L'interfaccia SuperSpeed USB 3.0 offre una straordinaria velocità di trasferimento dati. L'esclusivo casing in alluminio antigraffio e la protezione anti-urto esterna in gomma rendono LaCie Rugged Mini particolarmente resistente alle più disparate condizioni esterne. Ovunque ci si trovi, LaCie Rugged Mini può essere collegata a una porta USB 3.0 per un trasferimento dati alla più alta velocità disponibile nel mercato.



Queste pagine illustrano il processo di connessione del prodotto LaCie e ne spiegano le funzionalità. Se questo manuale non risponde alle domande o si riscontrano dei problemi, consultare la pagina [Come ottenere aiuto](#).

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione contiene quanto segue:

- LaCie Rugged Mini hard disk
- Cavo USB 3.0 (compatibile con USB 2.0 e 1.1)
- Guida di installazione rapida (stampata sulla confezione)

**Nota:** Il PDF di questa Guida per l'utente e le utility software sono pre-caricati sull'unità.

**Informazioni importanti:** conservare sempre la confezione originale. In caso di riparazione o manutenzione, l'unità da riparare deve essere restituita nell'imballaggio originale.

## REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Affinché il prodotto LaCie funzioni correttamente, il sistema deve soddisfare determinati requisiti. Per un elenco di tali requisiti, fare riferimento alla confezione del prodotto o consultare la pagina web di supporto del prodotto all'indirizzo [www.lacie.com/it/support/](http://www.lacie.com/it/support/).

**Nota:** Per ottenere prestazioni ottimali, è necessario collegare l'unità a una porta host USB 3.0. Molti computer portatili o desktop non contengono porte USB 3.0. È possibile acquistare una Express Card PCI USB 3.0 (per computer desktop) o una ExpressCard 34 USB 3.0 (per i computer portatili) che permette la massima velocità di trasferimento di cui è capace il disco rigido LaCie USB 3.0.