

注意

注意：FCC の放出制限を満たし、近接のラジオおよびテレビの受信傷害を防ぐシールドタイプの電源コードを使っていますので、製品に同梱の電源だけをお使いください。

注意：メーカーからの承認を受けずに本機器に変更または修正を加えた場合、ユーザーは本機器を操作する権利を失うことがあります。

重要な情報：本製品の使用中に生じたデータの損失、改悪、破壊は、お客様ご自身の責任であり、いかなる場合であっても当社はそのデータの復旧または修復について責任を負いません。データの損失を避ける手段のひとつとして、データを 2 部取ることをお勧めします。例えば、1 部を外付けハードディスクに取り、もう 1 部を内部ハードディスクや別の外付けハードディスク、またはリムーバブルストレージメディアに取ります。バックアップに関する詳細は、当社 Web サイトをご覧ください。

重要な情報：製品寿命中に製品が改善されると、マニュアル記載の情報やスクリーンショットと、実際にユーザーに対して表示されるものが異なるようになります。

重要な情報：1TB (テラバイト) は 1,000GB です。1GB は 1000MB です。1MB は 1,000,000 バイトです。利用可能なストレージ容量は、動作環境によって異なります (通常は、1 TB につき最大 10% 減少)。

健康および安全上の注意

- 本デバイスの保守は、有資格者のみが行うようになっています。
- デバイスの設定にあたっては、本ユーザー マニュアルを十分に読み、正しい手順に従ってください。
- ケースを開けたり、分解または改造しないでください。感電、火災、ショート、有害な放出などの危険を避けるために、ケース内に金属物を挿入しないでください。この LaCie 製品には、お客様ご自身で修理可能な部品は一切含まれていません。故障が起きたと思われる場合は、有資格の LaCie テクニカル サポート スタッフに点検をご依頼ください。
- デバイスを雨に晒したり、水の近く、または湿気の多い場所、濡れた状態で使用しないでください。開口部にこぼれる可能性があるため、製品の上には液体の入ったものを置かないでください。これにより、感電、ショート、火災、けがなどの危険性が高まります。

一般的な使用上の注意

- 電源要件は、AC 100 ~ 240 V、1.44 A、50 ~ 60 Hz となっています（過電圧カテゴリ II に従って、供給電源の変動範囲は公称、過渡過電圧の $\pm 10\%$ 以内に収まるようにしてください）。*
- デバイスは、温度 5°C ~ 30°C、動作湿度 10 ~ 80%（結露なし）、保管湿度 5 ~ 90%（結露なし）の範囲内で使用し、その範囲外の温度や湿度には晒さないでください。この範囲外の温度や湿度に晒すと、LaCie 製品が損傷したり、ケースが変形することがあります。また、LaCie 製品を熱源の近くに置いたり、直射日光（窓越しの直射日光も同様）に当てないでください。逆に、極端に低温の場所または湿気の多い場所に置くと、LaCie 製品が損傷する恐れがあります。
- 定格冷却能力は、高度 2000 メートルまでとなっています。
- 製品に電源コードが付属している場合、落雷の恐れがあるまたは長期間使用しない場合には、コンセントから電源コードを抜いてください。電源コードを差し込んだままにすると、感電、ショート、火災の危険性が高まります。
- 本製品に同梱されている電源装置のみを使用してください（適用する場合）。
- LaCie 製品をテレビ、ラジオ、スピーカーなどの他の電気器具の近くで使用しないでください。そのような器具の近くで使用すると干渉を起こし、他の製品の動作に悪影響を及ぼす可能性があります。
- LaCie 製品をコンピュータのディスプレイ、テレビ、スピーカーなど、磁気干渉を起こすものの近くに置かないでください。磁気干渉により、LaCie 製品の動作や機能の安定性に影響が及ぶことがあります。
- LaCie 製品に過度の負荷をかけないでください。問題に気づいた場合は、本書の「トラブルシューティング」を参照してください。
- LaCie 製品の使用または保管にあたっては、ほこりの多い場所を避けてください。デバイス内にほこりが堆積すると、損傷または故障の原因となります。
- LaCie 製品の外装の清掃にはベンジン、塗料用シンナー、洗剤、またはその他の化学製品を使用しないでください。これらの化学製品により、ケースが変形したり変色することがあります。清掃する場合は、柔らかい乾いた布でデバイスを拭いてください。