

# ビデオ、写真、音楽へのアクセス

モバイル デバイスやお使いのコンピュータからメディア ライブラリにアクセスできます。 モバイル デバイスを使って簡単にメディア ファイルにアクセスするには、LaCie Media™ アプリをインストールしてください。アプリはお使いのモバイル デバイスのアプリケーション ストアから入手できます。

コンピュータやモバイル デバイス上の Web ブラウザからビデオや写真、音楽にアクセスできます。メディア ライブラリにアクセスするには [www.laciefuel.com](http://www.laciefuel.com) と入力してください。

詳細については、[LaCie Media アプリ ユーザー マニュアル](#)を参照してください。

**アプリの使用に関する注意事項:** LaCie Media アプリは、Apple, Android および Windows 8/RT デバイスのみでご利用いただけます。

# サポートされていないメディア ファイル

LaCie Media アプリは、LaCie Fuel およびお使いのモバイル デバイスでサポートされている再生メディア ファイルの管理に最適なソリューションです。ただし、LaCie Media はデバイスに保存されたメディアを変換またはトランスコードしないため、ファイルの種類によってはアプリ内で再生できないものもあります。メディア ライブラリ内に、お使いのモバイル デバイスによりサポートされないファイルが多く含まれる場合は、以下をお試しください。

- コンピュータ上のファイルを LaCie Fuel にコピーする前に互換性のある形式にトランスコードまたは変換する。ファイルがお使いのモバイル デバイスでサポートされるメディア形式に変換されると、LaCie Media はそのファイルを再生します。
- お使いのモバイル デバイス上にあるメディア ファイル再生用のサードパーティ アプリを試してみる。アプリケーション ストアで互換性のあるアプリを検索する場合は、以下の点を確認してください。
  - 目的のファイル タイプをサポートしている
  - ネットワークおよびワイヤレス デバイスをサポートしている

サードパーティ アプリを使用する場合:

1. LaCie Fuel の Wi-Fi に接続していることを確認する。
2. ネットワーク/ワイヤレス デバイスをソースに選択する。
3. LaCie Fuel をソース再生デバイスに選択する。

**重要な情報:** LaCie は、サードパーティ アプリまたはサードパーティ トランスコード アプリケーションの使用について一切責任を負いません。また、サードパーティ アプリを使用した LaCie / Seagate デバイスへの接続およびファイル変換に関する質問は、サードパーティ アプリの文書または Web サイト、製造元にお問い合わせください。