

はじめに

Minimus USB 3.0 Hard Driveユーザー マニュアルをご覧ください、ありがとうございます。これらのドライブは最新の SuperSpeed USB 3.0 インタフェースと高品質ドライブを組み合わせ、市場最高のスピードでデータ転送を実現しています。



これらのページでは、LaCie 製品の接続方法とその機能をご説明します。このマニュアルをご覧になってもご質問の答えが見つからない場合、または問題がある場合は、[ヘルプが必要な場合](#)ページを参照してください。

パッケージの内容

ボックスには次のものが含まれています。

- Minimus Desktop Hard Drive
- USB 3.0 ケーブル (USB 2.0 互換)
- 外部電源装置
- クイック インストール ガイド
- LaCie Storage Utilities とユーザーマニュアルは、あらかじめハード ディスクにロードされています

注記：このユーザー マニュアルの PDF 版とソフトウェア ユーティリティは、あらかじめドライブにロードされています。

重要な情報: 購入時の梱包材は保管しておいてください。製品の修理または点検が必要になった場合、必ず製品の包装箱に梱包してご返送ください。

最小システム要件


LaCie 製品を正しく動作させるには、ご使用のシステムが一定の条件を満たしている必要があります。これらの条件のリストについては、製品のパッケージをご覧ください。または <http://www.lacie.jp/index.html> の製品サポート web ページを参照してください。

注意: 最高の性能を得るには、本製品を USB 3.0 のホストポートに接続する必要があります。多数のラップトップやデスクトップには、USB 3.0 ポートがありません。そのような場合、USB 3.0 PCI Express Card (デスクトップ コンピュータ用) または USB 3.0 ExpressCard 34 (ラップトップ用) を買い求めいただくと、LaCie USB 3.0 ハードドライブの最大転送速度を引き出せます。

ご注意: 日本市場でのLaCie商品販売はエレコム株式会社が行っております。LaCie製品は海外でも幅広く販売されており、LaCie社が管理・運営するグローバルサイト、Webリンク先の情報、商品、ソフトウェア、サービス等は、日本市場でお取り扱いの無い、またはサポート対象外のものも含まれます。あらかじめご了承ください。

製品の外観

背面図



1. 電源スイッチ
2. USB 3.0 ポート
3. 電源装置の接続部

ステータス ライトの情報

ご使用のハード ドライブには、ディスクの動態を示すステータス ライトが搭載されている場合があります。詳しくは、以下の表を参照してください。

ライトの状態	ステータス
継続して点灯	ドライブがオン
点滅	データのアクセス中
1 秒オン、30 秒オフ	Eco Mode (エコ モード)
オフ	ドライブがオフ