

BESTANDEN OPENEN EN OVERZETTEN

OVER STANDAARDSHARES

Standaardshares op d2/2big

Uw d2 of 2big Network 2 heeft standaard drie „shares” (vergelijkbaar met mappen): **Share**, **Public** en **USBShare** (USBShare wordt automatisch gemaakt wanneer u ruimte toewijst voor USB-toegang; raadpleeg [Dashboard - Drive-informatie](#) voor informatie).

De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillen tussen de shares:

Naam	Toegankelijkheid	Login	Beschikbaarheid
Share	Privé, standaard alleen toegankelijk voor de beheerder	Met wachtwoord beveiligd	Bij aansluiting op het netwerk (Ethernet) en op netwerkcomputers
Public	Openbaar, toegankelijk voor elke gebruiker in het netwerk	Geen	Bij aansluiting op het netwerk (Ethernet) en op netwerkcomputers of UPnP/DLNA-gecertificeerde spelers/adapters (indien multimediaservice is geactiveerd)
USBShare	Openbaar (toegang tot aangesloten externe USB-harde schijf)	Geen	Bij aansluiting op het netwerk (Ethernet) of op een computer (USB), en via UPnP/DLNA-gecertificeerde spelers/adapters (indien multimediaservice is geactiveerd)

Wanneer de d2 of 2big Network 2 dus is aangesloten op het netwerk, zijn de drie shares toegankelijk voor de beheerder en Public en USBShare voor gasten (USBShare zal alleen beschikbaar zijn als u ruimte hebt toegewezen voor USB-toegang). Als het apparaat echter is aangesloten op een computer via USB, is alleen USBShare toegankelijk.

Standaardshares van 5big

Uw LaCie 5big Network 2 heeft standaard drie shares (vergelijkbaar met mappen): **Share**, **Public** en **iSCSIShare** (iSCSIShare wordt automatisch gemaakt wanneer u ruimte toewijst voor de iSCSI-share; raadpleeg [Dashboard - Drive-informatie](#) voor informatie).

De volgende tabel geeft een overzicht van de verschillen tussen de shares:

Naam	Toegankelijkheid	Login	Beschikbaarheid
Share	Privé, standaard alleen toegankelijk voor de beheerder	Met wachtwoord beveiligd	Bij aansluiting op het netwerk (Ethernet) en op netwerkcomputers
Public	Openbaar, toegankelijk voor elke gebruiker in het netwerk	Geen	Bij aansluiting op het netwerk (Ethernet) en op netwerkcomputers of UPnP/DLNA-gecertificeerde spelers/adapters (indien multimediaservice is geactiveerd)
iSCSIShare	Openbaar, toegankelijk voor elke gebruiker in het netwerk	Geen	Bij aansluiting op het netwerk (Ethernet) en op netwerkcomputers of UPnP/DLNA-gecertificeerde spelers/adapters (indien multimediaservice is geactiveerd)

Wanneer de 5big Network 2 dus is aangesloten op het netwerk, zijn de drie shares toegankelijk voor de beheerder en Public en iSCSIShare voor gasten (iSCSIShare zal alleen beschikbaar zijn als u ruimte hebt toegewezen voor iSCSI-toegang).

Het is ook mogelijk nieuwe shares te maken en/of de standaardshares te verwijderen (behalve USBShare of iSCSIShare). Raadpleeg [Dashboard - Drive-informatie](#) voor informatie.

SHARES OPENEN

U hebt verscheidene opties om shares op uw LaCie-product te openen.

Opmerking: Raadpleeg [Geavanceerde toegangsmogelijkheden](#) voor gerelateerde functies zoals toegang op afstand tot uw apparaat, snelkoppelingen naar shares maken, en multimedиаstreaming.

Optie 1

1. Start LaCie Network Assistant.

▪ **Windows-gebruikers:**

1. Selecteer LaCie Network Assistant in **Start / Alle programma's**. Een pictogram verschijnt in het systeemvak en de LaCie Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie-product in het netwerk.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram in het systeemvak.




▪ **Mac-gebruikers:**


1. Selecteer LaCie Network Assistant in uw map **Programma's**. Een pictogram verschijnt in het systeemvak en de LaCie Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie-product in het netwerk.
2. Klik op het pictogram in de menubalk.



2. Kies onder uw LaCie NAS-apparaatnaam de share die u wilt openen.




3. De share opent in een Finder-venster (Mac) of een Verkenner-venster (Windows).



4. Als u een gebruikersnaam/wachtwoord wordt gevraagd, typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord (standaard):


Gebruikersnaam = **admin**

Wachtwoord = **admin**



Als u de gebruikersnaam of het wachtwoord hebt gewijzigd, en deze zijn niet langer admin/admin (raadpleeg [Beheer \(Dashboard\)](#)), voert u uw nieuwe inloggegevens in.

5. Zet bestanden op de normale manier over tussen uw computer en de share. Mac-gebruikers: als de share niet wordt geopend in een Finder-venster, navigeert u gewoon in de Finder naar **Netwerk** > **[Apparaatnaam]** > **[Sharenaam]**.



Optie 2

Mac-gebruikers


1. Ga in Finder naar **Ga > Verbind met server**.
2. Typ in het geopende dialoogvenster één van de volgende opties:

afp://[Apparaatnaam].local

smb://[Apparaatnaam].local


afp://[IP-adres]

smb://[IP-adres]




Windows XP-gebruikers

1. Typ in het adresveld van Verkenner de **\\[Apparaatnaam]** of het **\\[IP-adres]]]** en klik op **Ga**. Of klik in het menu Start op **Uitvoeren**, typ **\\[Apparaatnaam]** of **\\[IP-adres]]]** en klik op **OK**.




Windows 7- en Vista-gebruikers

1. Typ in het adresveld van Verkenner de **\\[Apparaatnaam]** of het **\\[IP-adres]]]** en druk op **Enter**.



Optie 3

1. Start LaCie Network Assistant.
 - **Windows-gebruikers:** Selecteer LaCie Network Assistant in **Start / Alle programma's**. Een pictogram verschijnt in het systeemvak en de LaCie Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie-product in het netwerk.
 - **Mac-gebruikers:** Selecteer LaCie Network Assistant in uw map **Programma's**. Een pictogram verschijnt in het systeemvak en de LaCie Network Assistant detecteert automatisch uw LaCie-product in het netwerk.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram in het systeemvak (Windows) of klik op het pictogram in de menubalk (Mac) en selecteer **Configuratievenster**.
3. Selecteer uw LaCie NAS-apparaatnaam in de lijst met apparaten in de linkse kolom en klik dan op het tabblad **Volumes**.



4. Dubbelklik op de share die u wilt openen. De share opent in een Finder-venster (Mac) of een Verkenner-venster (Windows). Zet bestanden op de normale manier over tussen uw computer en de share.

Technische opmerking: Mac-gebruikers: als de share niet wordt geopend in een Finder-venster, navigeert u gewoon in de Finder naar **Network > [Apparaatnaam] > [Sharenaam]**.