

GEDRAG VAN LED-LAMPJES

De LED aan de voorkant geeft de status en activiteit van de drive aan.

Technische opmerking: zelfs als u de LED aan de voorkant hebt uitgeschakeld via het Dashboard ([Dashboard - Eco-beheer](#)), zorgen gebeurtenissen met een rood lampje ervoor dat de LED aan voorkant gaat oplichten.

Network Space 2

Kleur LED voorzijde	Status
Uit	Het apparaat is: uitgeschakeld/in de Slaapstand of het Statuslampje is uitgeschakeld in het Dashboard (Dashboard - Eco-beheer)
Blauw: Knippert snel 	Gebeurt tijdens het opstarten van het apparaat en houdt op zodra de schijven volledig geïnitieerd zijn
Blauw: Licht onafgebroken op 	Apparaat is gereed
Blauw: Knippert onregelmatig 	Drive werkt (lezen/schrijven)
Rood: Knippert 	Apparaatwaarschuwing (bijv. waarschuwing voor temperatuur)
Rood: Licht vast op 	Temperatuurwaarschuwing (kritiek niveau) – het apparaat wordt uitgeschakeld
Rood/blauw: Knippert 	Bezig met automatische back-up

Kleur LED voorzijde	Status
Uit	Het apparaat is: uitgeschakeld/in de Slaapstand of het Statuslampje is uitgeschakeld in het Dashboard (Dashboard - Eco-beheer)
Blauw: Knippert snel 	Gebeurt tijdens het opstarten van het apparaat; houdt op zodra de schijven volledig geïnitieerd zijn
Blauw: Licht onafgebroken op 	Apparaat is gereed
Blauw: Knippert onregelmatig 	Drive werkt (lezen/schrijven) of RAID wordt gebouwd/hersteld
Rood: Knippert 	Apparaatwaarschuwing (bijv. waarschuwing voor temperatuur) of RAID wordt gedegradieerd
Rood: Licht vast op 	Temperatuurwaarschuwing (kritiek niveau – het product wordt uitgeschakeld) of RAID is gebroken
Rood/blauw: Knippert 	Bezig met automatische back-up