

UW LACIE USB KEY AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

LaCie USB Keys zijn eenvoudige Plug & Play-opslagapparaten. Zoek de USB-poort op uw computer en steek de LaCie Key erin.

Merk op dat de meeste LaCie Keys worden geleverd als één volledige partitie. U hebt de optie om een tweede, wachtwoordbeveiligd volume met de naam **LA-PRIVATE** te formatteren via LaCie Private-Public. De partitie LA-PRIVATE gebruikt de AES 256-codering om uw belangrijkste gegevens veilig te houden. Als u LaCie Private-Public niet hebt, kunt u het downloaden vanaf [Private-Public](#)

WINDOWS-GEBRUIKERS

Het volume USB Key verschijnt in **Deze Computer** (Windows XP) of **Computer** (Windows Vista/7). Als u gegevens wilt opslaan op de LaCie Key, kopieert en plakt u bestanden op het volume of sleept u ze er naartoe.

MAC

Het volume USB Key dient op het bureaublad te verschijnen. Als u gegevens wilt opslaan op de sleutel, kopieert en plakt u bestanden op het volume of sleept u ze er naartoe.

LACIE KEY VEILIG DEACTIVEREN

Wanneer u de LaCie Key wenst te verwijderen van een computer, gaat u te werk volgens de vereisten van uw besturingssysteem. Zowel Windows als Mac bieden eenvoudige methoden voor het verwijderen van opslagapparatuur zonder enig risico op gegevensverlies of onderbreking van de systeemwerking. Raadpleeg [LaCie Key deactiveren](#) voor meer informatie.