

УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ LACIE FUEL

После настройки LaCie Fuel можно изменить настройки или вернуться к оригинальным заводским настройкам.

ЗАРЯДКА LACIE FUEL

Батарея LaCie Fuel заряжена на заводе и может работать от 45 минут до 1 часа. Вам может потребоваться зарядить LaCie Fuel, прежде чем подключать другие устройства и пользоваться видео, фотографиями и музыкой. Подробная информация о зарядке приведена в разделе [«Зарядка батареи»](#).

ПЕРЕЗАПУСК LACIE FUEL

Если при использовании LaCie Fuel вы столкнулись с небольшими проблемами, попробуйте перезапустить приложение. См. [«Руководство пользователя приложения LaCie Media»](#), чтобы получить инструкции о том, как перезапустить LaCie Fuel.

Ваше устройство LaCie Fuel будет перезапущено. Когда устройство будет полностью включено и начнет беспроводную передачу, «LaCie Fuel» появится в списке доступных беспроводных сетей. Вы должны повторно подключиться к устройству LaCie Fuel (см. [Подключение устройства](#)).

Примечание. При перезапуске устройства LaCie Fuel сохраняются все пользовательские настройки и материалы.

ОТКЛЮЧЕНИЕ LACIE FUEL

Чтобы отключить LaCie Fuel, нажмите кнопку питания на устройстве или отключите устройство из приложения LaCie Media. LaCie Fuel прекратит беспроводную передачу при отключении.

ВОЗВРАТ LACIE FUEL К ОРИГИНАЛЬНЫМ ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

При возврате LaCie Fuel к оригинальным заводским настройкам все файлы, сохраненные на LaCie Fuel, будут сохранены. Хотя ваши файлы и папки останутся на устройстве, все прочие настройки, такие как имя устройства и пароль, будут удалены. Причиной сброса LaCie Fuel может стать забытый пароль. Восстановить настройки устройства можно следующим образом:

- LaCie Media (см. [«Руководство пользователя приложения LaCie Media»](#), чтобы получить инструкции)
- Кнопка возврата к заводским настройкам рядом с портом USB 3.0 сбоку устройства. Тонким кончиком (например, скрепки для бумаг) нажмите и отпустите кнопку, чтобы вернуть LaCie Fuel к исходным заводским настройкам.

ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ LACIE FUEL

Устройство LaCie Fuel называется **LaCie Fuel xxxx**, где xxxx — это уникальный идентификатор устройства. Он появляется в списке беспроводных сетей и называется SSID (идентификатор беспроводной сети). Можно изменить имя с помощью LaCie Media.

Вам потребуется повторно подключиться к устройству LaCie Fuel после изменения имени (см. [Подключение устройства](#)).

УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Вам может потребоваться установить пароль, если вы не хотите, чтобы окружающие могли подключиться к вашему устройству LaCie Fuel. При установке пароля включается протокол защиты WPA, который обеспечивает защиту беспроводного обмена данными. См. [«Руководство пользователя приложения LaCie Media»](#), чтобы получить инструкции.

ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА ПРИЛОЖЕНИЯ LACIE MEDIA

Приложение Seagate Media поддерживает различные языки. Можно изменить язык приложения. Изменение языка приложения не отражается на языке системы используемого мультимедийного устройства. См. [«Руководство пользователя приложения LaCie Media»](#), чтобы получить инструкции.

УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ С LACIE FUEL

Чтобы удалить данные, подключите LaCie Fuel к компьютеру входящим в комплект поставки кабелем USB 3.0. Откройте LaCie Fuel и выберите данные для удаления. Закончив удаление материалов, безопасно извлеките LaCie Fuel из компьютера (см. [Извлечение жесткого диска](#)).