LED-LAMPOR OCH LED-STRÖMKNAPP

LED-LÄGEN

LED-lampan på framsidan av LaCie 2big-enheten anger enhetens status:

LED-lampa	läge
Fast blått sken	Produkten är i aktivt läge.
Blinkande blått	Produkten håller på att startas upp eller stängas av. LED-lampan lyser med fast blått sken när enheten har startat.
Blinkande blått och rött	Produkten synkroniserar med RAID SAFE.
Fast rött sken	RAID SAFE fungerar inte. Enhetens temperatur är för hög eller produkten har drabbats av ett allvarligt fel. Kontakta LaCie technical support
Blinkande rött	RAID SAFE är degraderat.
Av	Produkten är avstängd, utan ström, i viloläge eller har drabbats av systemfel eller fel på kretskortet. Se information nedan om hur hårddiskarna i kabinettet ska stängas av. Om LED-lampan inte lyser, trots att enheten är ansluten till en strömkälla och påslagen, kontakta LaCies tekniska support.

Hårddiskarnas LED-lampor

Hårddiskarnas LED-lampor befinner sig ovanpå hårddiskfacken.

LED-lampans	läge
Fast blått sken	Produkten är i aktivt läge.
Blinkande blått	Produkten håller på att startas upp, data kopieras till/från produkten eller dataanvändning pågår.
Fast rött sken	Fel på hårddisk. Kontakta LaCies tekniska support
Av	Produkten är avstängd, utan ström, i viloläge eller har drabbats av systemfel eller fel på kretskortet. Se information nedan om hur hårddiskarna i kabinettet ska stängas av. Om LED-lampan inte lyser, trots att enheten är ansluten till en strömkälla och påslagen, kontakta LaCies tekniska support.

Ström

LaCie 2big-enheten startas automatiskt när följande två villkor är uppfyllda:

- Ansluten direkt till en dator via USB-porten. Datorn måste vara påslagen.
- Ansluten till en aktiv strömkälla via den medföljande nätanslutningen.

Anmärkning angående USB 3.0-anslutning: LaCie 2big-enheten kan anslutas till en USB 2.0-port på din dator. För att dra nytta av SuperSpeed USB 3.0-överföringshastighet måste du dock ansluta enheten till en dator med en USB 3.0-port.

LED-KNAPP

LED-lampan är också en knapp som används för att stänga av eller på LaCie 2big-enheten. Avmontera alltid LaCie 2big-enhetens volymer innan du stänger av den eller försätter den i inaktivt läge eller energisparläge.

- **Långt tryck.** Tryck på LED-lampan i två sekunder för att stänga av enheten.
- **Kort tryck.** Tryck på LED-lampan under en sekund för att slå på enheten, försätta enheten i viloläge (endast Thunderbolt 2, se nedan), få enheten att lämna viloläge (endast Thunderbolt 2, se nedan) eller försätta enheten i energisparläge (USB 3.0, se nedan).

LaCie 2big-enheten startas automatiskt när den är ansluten till en dator som är påslagen. Om du stänger av LaCie 2big-enheten med ett långt tryck måste du dock slå på enheten manuellt.

Viloläge (endast Thunderbolt 2)

Du kan använda LED-knappen för att försätta enheten i viloläge:

1. Avmontera volymerna (se Avmontera din enhet).
2. Tryck kort på LED-knappen.

Enheten kommer sluta att förse hårddiskarna med ström. I viloläge kan du kedjekoppla Thunderbolt 2-enheter och första generationens Thunderbolt-enheter, trots att hårddiskarna är inte aktiva.

För att gå ur viloläge, tryck kort på LED-knappen (se Hårddiskarna startas upp och volymerna bör visas på skrivbordet.

Teknisk anmärkning: LaCie 2big-enheten måste få ström via strömkabel för att möjliggöra kedjekoppling i viloläge.

Energisparläge (USB 3.0)

LaCie 2big-enheten kommer sluta att förse hårddiskarna med ström när den försätts i energisparläge. Försätt hårddiskarna i energisparläge med ett tryck kort på LED-knappen. Utför samma åtgärd för att lämna energisparläget.