


AVMONTERA DIN ENHET

Externa enheter av typ USB, FireWire, Thunderbolt och eSATA har anslutning av typ "plug & play" vilket innebär att enheterna kan anslutas och frångkopplas medan datorn är igång. För att förhindra driftproblem är det dock viktigt att följa dessa steg när du ska ta bort din LaCie-disk.

MACINTOSH-ANVÄNDARE

Dra ikonen för din LaCie-produkt till papperskorgen. (Ikonen nedan är en vanlig USB-enhetsikon. Din diskdrivenhet kan representeras av en ikon som ser ut som själva drivenheten.



När ikonen försvinner från skrivbordet kan enheten avlägsnas.

ANVÄNDARE AV WINDOWS 7 OCH WINDOWS 8

I systemfältet (längst ned till höger på skärmen) klickar du på plugg (observera den vita bocken inom en grön cirkel).



Ett meddelande visas med en lista över de enheter som kan tas bort.

Välj **Ta bort** för den enhet du vill avlägsna. Ett meddelande visas att du kan ta bort enheten.

