

INTRODUKTION

Välkommen till användarhandboken för Rugged Mini. Rugged Mini är den mest kompakta av LaCies serie mobila hårddiskar och den har förstärkts ytterligare med toppmodern SuperSpeed USB 3.0 för blixtsnabb dataöverföring. Höljet är kompakt och lätt för att underlätta transport, men enheten tål stötar och fall på upp till 1,2 m. Oavsett var du är, plugga in Rugged Mini i en USB 3.0-port för den snabbaste dataöverföringen på marknaden.



Denna guide hjälper dig igenom processen för anslutning av din LaCie-enheten och förklarar dess funktioner. Om handboken inte ger dig svar på de frågor du har eller om du har några andra problem, se sidan [Om du behöver hjälp](#).

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Förpackningen innehåller följande:

- LaCie Rugged Mini hårddisk
- USB 3.0-kabel (USB 2.0- och 1.1-kompatibel)
- Snabbinstallationsguide (tryckt på förpackningen)

Obs! PDF-version av lagringsverktygen och användarhandboken finns redan på enheten.

Viktig information: Spara förpackningen. Om enheten behöver lagas eller servas måste den återsändas i sin originalförpackning.

MINSTA SYSTEMKRAV

Ditt system måste uppfylla vissa minimikrav för att din LaCie-produkt ska fungera på rätt sätt. Du finner en lista på dessa krav på produktens förpackning och på produktsupportsajten www.lacie.com/support/.

Obs! För optimal prestanda krävs att enheten är ansluten till en USB 3.0-port. Många laptopar och stationära datorer har inte USB 3.0-portar. För maximala 3.0-prestanda kan du inhandla USB 3.0 PCI Express Card (för stationära datorer) och USB 3.0 ExpressCard 34 (för laptop-datorer).