

LED 指示灯和 LED 电源按钮

LED 指示灯状态

LaCie 2big 前面的 LED 指示灯提供有关其运行状态的指示：

LED 指示灯	状态
稳定亮起蓝色	产品处于活动模式。
闪烁蓝色	产品正在启动或关闭。初始化之后，LED 指示灯将稳定亮起蓝色。
闪烁蓝色和红色	产品正在同步 RAID SAFE。
稳定亮起红色	RAID SAFE 损坏；设备的温度太高；或产品遇到严重错误。请联系 LaCie technical support
闪烁红色	RAID SAFE 已降级。
熄灭	产品：关闭；未通电；处于空闲模式；遇到系统故障；或遇到电路板故障。请参见下文，以获取有关关闭机柜内硬盘驱动器电源的信息。如果设备连接到电源且已开启，但 LED 指示灯仍处于熄灭状态，请联系 LaCie 技术支持 。

硬盘驱动器 LED 指示灯

硬盘驱动器 LED 指示灯位于硬盘驱动器抽屉的顶部。

LED 指示灯行为	状态
稳定亮起蓝色	产品处于活动模式。
闪烁蓝色	产品正在启动中；正在将数据复制到产品或从产品复制数据；正在访问数据。
稳定亮起红色	硬盘驱动器发生故障。请联系 LaCie 技术支持
熄灭	产品：关闭；未通电；处于空闲模式；遇到系统故障；或遇到电路板故障。请参见下文，以获取有关关闭机柜内硬盘驱动器电源的信息。如果设备连接到电源且已开启，但 LED 指示灯仍处于熄灭状态，请联系 LaCie 技术支持 。

接通电源

LaCie 2big 在其遇到以下两种情况时会自动接通电源：

- 通过 USB 端口直接连接到计算机。计算机必须已开机。
- 通过随附的电源设备连接到带电的电源插座。

有关 **USB 3.0** 连接的注意事项：LaCie 2big 可以连接到计算机上的 USB 2.0 端口。要充分利用 SuperSpeed USB 3.0 的传输速率，必须使用 USB 3.0 端口将机柜连接到计算机。

LED 按钮

LED 还是用于打开或关闭 LaCie 2big 的按钮。在关闭 LaCie 2big 或使其进入空闲和省电模式之前，务必先退出其卷。

- **长按。** 按 LED 两秒钟以关闭机柜。
- **短按。** 按 LED 一秒钟可以：打开设备电源；使设备进入空闲模式（仅限 Thunderbolt 2，参见下文）；从空闲模式唤醒设备（仅限 Thunderbolt 2，参见下文）；或者使设备进入省电模式（USB 3.0，参见下文）。

LaCie 2big 会在其连接到打开电源的计算机时也会自动打开电源。但是，如果您通过长按关闭 LaCie 2big，则必须手动打开设备。

空闲模式（仅限 Thunderbolt 2）

您可以使用 LED 按钮进入空闲模式：

1. 卸载卷（请参阅 [卸载驱动器](#)）。
2. 短按 LED 按钮。

机柜将停止向硬盘驱动器输送电源。空闲模式可让您菊环式连接 Thunderbolt 2 设备和第一代 Thunderbolt 设备，即使该硬盘驱动器没有活动。

要退出空闲模式，请短按 LED 按钮。硬盘驱动器开始运转，桌面上应该会出现其卷。

技术说明：LaCie 2big 必须通过其电源线接收供电方可在空闲模式下进行菊环式连接。

省电模式 (USB 3.0)

LaCie 2big 将在其进入省电模式时停止向硬盘驱动器输送电源。要停止运转硬盘驱动器，请短按 LED 按钮。执行相同的操作可退出省电模式。