

简介


本手册包含的内容

欢迎使用 LaCie 8big Rack Thunderbolt 用户手册™（1.Thunderbolt 和 Thunderbolt 徽标是 Intel Corporation 在美国及其他国家的商标。）2. LaCie 8big 是机架式安装直接连接的存储设备或 DAS。将其连接到支持 Thunderbolt 2 技术的计算机可获得高达 20Gb/s 的传输速率。LaCie 将 LaCie 8big 构造为可处理带宽密集型内容，如 4K 视频和 3D 图形。这意味着专业编辑、摄影师和图像艺术家可以利用性能最好的存储设备来处理他们最艰巨的项目。

本手册可引导您完成连接 LaCie 存储设备的整个过程。有关安装的问题，请查阅 [获得帮助](#) 页面。



盒内物品



1. 快速安装指南
2. 驱动器标签
3. 硬盘驱动器（硬盘驱动器容量视型号而异）
4. 内部机架导轨 (A1, A2) 和外部机架导轨 (B1, B2)
5. 内部机架导轨螺丝 (M4x4)；外部机架导轨螺丝 (M5x10) 和垫圈 (W)
6. 电源线（某些型号随附一根电源线）
7. Thunderbolt 数据线（2 米）
8. LaCie 8big Rack Thunderbolt 2
9. 理线架套件

还提供了一塑料袋的螺丝，用于将硬盘驱动器紧固到驱动器抽屉。如果必须将硬盘驱动器安装到硬盘驱动器托盘，确保使用随附的螺丝。

重要信息： 保存好外包装。如果产品需要维修或维护，必须使用产品的原包装返回。

软件包

请访问 [LaCie 8big Rack Thunderbolt 2 software](#) 下载包含以下项目的免费软件包：

- LaCie RAID Manager（管理 LaCie 8big 存储设备）
- Intego® Backup Manager Pro（配置自动备份）
- LaCie Private-Public（使用 AES 256 位加密保护数据）

最低系统要求

客户端类型

- Mac OS X 10.9 及更高版本
- 支持 Thunderbolt 2 技术或第一代 Thunderbolt 技术的计算机。要充分利用 Thunderbolt 2 技术提供的更高性能，您的计算机必须拥有 Thunderbolt 2 技术端口（请参阅 [LaCie 8big Rack Thunderbolt 2：高级存储技术](#)）。

重要信息：\\LaCie 产品的性能可能会受电缆类型、硬件、距离和设置等外部因素影响。

\\为获得最佳性能：请使用设备随附的电缆或 LaCie 支持的电缆；确保按照《快速安装指南》和本用户手册中的安装说明操作。