

LED 电源按钮

您的 LaCie 硬盘驱动器前面板上具有多功能 LED 指示灯。

LED 指示灯状态

LED 指示灯行为	状态
熄灭	产品关闭；USB 数据线未连接到打开的计算机和/或电源线未连接到带电的电源插座。
30 秒后熄灭、闪烁蓝色并在 30 秒后熄灭等	产品因以下某个原因进入省电模式：已在主机上卸下产品卷；主机使其进入睡眠模式；或主机处于睡眠模式。请参阅以下的技术信息。
稳定亮起蓝色	产品打开并且可以访问硬盘驱动器。
闪烁	在正常操作期间，LED 指示灯闪烁表示在访问硬盘驱动器。

有关省电模式和 **Windows** 的技术说明：在运行 Windows 8 或更高版本的 PC 上，可以使 LaCie d2 进入省电模式。但是，LED 指示灯可能会保持熄灭而不是每隔 30 秒闪烁一次蓝光。

接通电源

LaCie d2 会在以下情况下自动打开电源：

- 通过 Thunderbolt 2 或 USB 端口直接连接到计算机。计算机必须已开机。
- 通过随附的电源设备连接到带电的电源插座。

有关端口的重要信息：可以使用 USB 3.0 端口或 Thunderbolt 2 端口将 LaCie d2 连接到计算机。但是，无法将两个端口同时连接到一台计算机或将每个端口连接到单独的计算机。

有关 **USB 3.0** 连接的注意事项：LaCie d2 可以连接到计算机上的 USB 2.0 端口。要充分利用 SuperSpeed USB 3.0 的传输速率，必须使用 USB 3.0 端口将机柜连接到计算机。

LED 按钮

LED 是可用于关闭/打开 LaCie d2 的按钮。

关机

按照以下步骤关闭设备：

1. 确保 LaCie d2 的卷未被访问。
2. 退出 LaCie d2 的卷。请参阅 [卸载硬盘驱动器](#) 以查看说明。在正确退出卷后，LaCie d2 会进入省电模式。
3. 长按 LED 按钮至少四秒钟。LED 稳定亮起蓝色，然后熄灭。

开机

在大多数情况下，LaCie d2 会在连接到计算机和电源时自动打开电源。但是，在满足以下两个条件时，LED 按钮可用于打开设备电源：

- LaCie d2 已通过长按关闭电源
- LaCie d2 保持连接到计算机的 USB 端口和电源

要打开 LaCie d2 电源，请按 LED 按钮一秒钟。

省电模式（仅限 Thunderbolt 2 连接）

LaCie d2 可以通过进入省电模式节能。机柜中的硬盘驱动器会在 LaCie d2 处于省电模式时停止运转以减少电源消耗。省电模式可以在硬盘驱动器长时间闲置时使其停止工作以延长寿命。LaCie d2 通过 Thunderbolt 2 端口连接时，可以使用 LED 按钮使其进入省电模式。要使 LaCie d2 进入省电模式，请：

1. 确保 LaCie d2 的卷未被访问。
2. 退出卷（请参阅 [卸载硬盘驱动器](#)）。
3. 短按 LED 按钮。短按时间不超过 1 秒钟。

要唤醒 LaCie d2，请再次短按。

省电模式：菊环式连接

您可以在 LaCie d2 处于省电模式时菊环式连接 Thunderbolt 2 技术和第一代 Thunderbolt 技术设备。尽管硬盘驱动器在 LaCie d2 进入省电模式时停止运转，但 Thunderbolt 2 信号仍保持不变。因此，菊环式连接的设备可以继续进行数据操作而不会中断。请参阅 [菊环式连接 \(Thunderbolt 2\)](#) 以了解更多详细信息。

省电模式：通过 PC/Mac 管理

通过执行以下操作之一可以在计算机上启动省电模式：

- 让主机进入睡眠模式。
- **Mac**：转到系统偏好设置 > 节能器以启用硬盘驱动器的睡眠模式。
- **Windows 8**：转到控制面板 > 硬件 > 电源选项 > 选择电源方案 > 更改高级电源设置。单击硬盘和关闭硬盘。选择关闭 USB 硬盘驱动器的时间。

要退出省电模式，请查看下表：

进入省电模式	退出省电模式
主机使产品在闲置时进入省电模式。	访问主机上的 LaCie d2 卷。例如，将文件复制到卷。
计算机处于睡眠模式。	唤醒计算机。

有关退出卷和省电模式的注意事项：LaCie d2 会在退出其卷时进入省电模式。要访问 LaCie d2 的卷，请从设备背面拔下 USB 数据线并重新连接。