

LACIE DESKTOP MANAGER



LaCie Desktop Manager est un logiciel utilitaire qui offre des informations importantes sur le statut et l'état de votre périphérique.

INSTALLATION DE LACIE DESKTOP MANAGER

Si le LaCie Desktop Manager n'est pas installé sur votre ordinateur (vérifiez la barre d'état système dans Windows ou la barre de menus dans Mac), vous pouvez l'installer :

1. Double-cliquez sur le volume du Rugged RAID dans Ordinateur (Windows) ou sur le bureau (Mac).
2. Ouvrez le dossier LaCie/Logiciel.
3. Lancez le programme d'installation de votre système d'exploitation, situé dans le dossier.

À la fin de l'installation, lancez le LaCie Desktop Manager dans la barre d'état système (Windows) ou la barre de menus (Mac).

Windows	Mac
	

LaCie Desktop Manager fournit une liste de tous les périphériques LaCie compatibles dans la colonne de gauche. S'il existe plusieurs périphériques LaCie compatibles, sélectionnez un produit et utilisez les onglets pour vous rendre à la page de votre choix. Les options peuvent varier en fonction du produit.

ONGLET INFO



Obtenez des informations détaillées sur votre périphérique :


- Nom
- Modèle
- Identifiant du disque dur
- Type de connexion
- Capacité totale
- Capacité disponible

REFORMATER

À partir de l'onglet **Info**, vous pouvez reformater les disques durs.

Attention : si vous choisissez **Reformater**, cela lance l'utilitaire de disque de votre système d'exploitation (voir [Formatage et partitionnement en option](#) pour plus de détails). En formatant, vous effacez toutes les données stockées sur les disques durs. Pour protéger les fichiers, sauvegardez vos disques durs avant de sélectionner **Reformater**.

ONGLET STATUT



Vérifiez l'état général :

- Matériel
- Configuration RAID

Vous pouvez également activer des alertes pour recevoir les mises à jour de statut.

Information importante : l'activation des alertes peut ralentir la vitesse de transfert de votre périphérique. Pour bénéficier d'un taux de transfert optimal, désactivez les alertes.

ONGLET E-MAIL

LaCie Desktop Manager

Info Status **Email** Preferences

Rugged RAID
LaCie Rugged RAID

Enter up to five email addresses to receive notifications regarding your LaCie device.

Email Address:

Email 1:

Email 2:

Email 3:

Email 4:

Email 5:

Alert notifications:

☒ Temperature

☒ Disks

Vous pouvez saisir jusqu'à 5 adresses e-mails différentes pour recevoir des messages concernant les changements de statut de votre périphérique LaCie. Vous pouvez également renseigner l'objet de l'e-mail. Cochez les cases pour sélectionner les événements déclencheurs des alertes par e-mail.