


4.P ENERGIESPARMODUS: SPAREN SIE ENERGIE

Ihre LaCie CloudBox kann bis zu 75% der Energie sparen, wenn sie gerade nicht verwendet wird. Der Energiesparmodus ermöglicht das Einsparen von Energie in Ihrem Haushalt und verlängert möglicherweise die Lebensdauer der CloudBox Hardware.

ARTEN DER ENERGIESPARMODI

Die LaCie CloudBox hat zwei Arten von Energiesparmodi:

- Ruhezustand
- Tiefschlafmodus



	Ruhezustand	Tiefschlafmodus
Was ist das?	Eine Verringerung des Stromverbrauchs nach einer Periode der Inaktivität.	Stromsparen für einen geplanten Zeitraum.
Wann beginnt es?	Standardmäßig beginnt der Ruhezustand nach fünf aufeinanderfolgenden Minuten ohne Aktivität. Sie können diese Zeitspanne mit dem erweiterten Verwaltungstool anpassen.	Der Tiefschlafmodus muss mit dem erweiterten Verwaltungstool aktiviert werden. Sie können bestimmte Stunden festlegen, an denen das Gerät in den Tiefschlafmodus wechselt.
Wie viel Energie kann ich einsparen?	Bis zu 50%	Bis zu 75%
Bleibt das Licht an der Vorderseite (LED) an oder geht es aus?	An	Aus
Wie erwacht es aus dem Energiesparmodus?	Greifen Sie von einem Computer auf CloudBox Dateien zu, um den Ruhezustand zu verlassen.	<i>Automatisch:</i> Die CloudBox erwacht zum geplanten Zeitpunkt. <i>Manuell:</i> Halten Sie den An/Aus-Knopf für drei Sekunden gedrückt (Auf der Rückseite der LaCie CloudBox). Es kann einige Minuten dauern, bis das Gerät wieder erscheint.

Für weitere Informationen zum Energiesparmodus lesen Sie bitte [Energiesparen mit der Dashboard Energiesparverwaltung](#).